

Horlamellen MA-100

Of scan mij voor handige
instructies op uw telefoon



Benodigd gereedschap

1 kruiskopschroevendraaier



Inhoud van het pakket

1 set horlamellen met ophangstrip

1 bevestigingsstrip

schroeven

montagehandleiding

1


Houd voordat u begint met de montage de horlamellen even op hun plaats, om te controleren of ze passen. De horlamellen moeten iets boven de drempel hangen.

2


Schroef de bevestigingsstrip op het kozijn, direct boven de deuropening. Het lage gootje van de bevestigingsstrip komt aan de onderzijde, het hoge gootje aan de bovenzijde.



Hoog gootje



Laag gootje



3

Plaats de ophangstrip van de horlamellen in de bevestigingsstrip. Duw de ophangstrip in het bovenste gootje, en laat de strip naar beneden zakken in het onderste gootje.



4

De horlamellen hangen iets boven de drempel zodat ze niet over de drempel of vloer gaan slepen. De horlamellen MA-100 zijn klaar voor gebruik.